


GPSport 260 Quick Guide

1. Unit Overview




Buttons

Name	Icon	Function
Power button		Press to pause/ resume log when the device is turned on. Press for 3 seconds to turn on/off the unit.
Backlight Menu Exit		Press for 3 seconds to turn on/off the backlight. Return to main menu
5-Direction OK		Use Left, Up, Right, and Down to select an option. Press the OK button to confirm input.
Reset device		Cannot turn off the system with the power button, please reset system.

2. Installing Bike Mount

- Attach the bracket to the bracket holder.
- Thread the two cable ties through the slots of the bracket holder.
- Place the rubber pad under the bike mount and attach the bike mount securely to the bike stem using the two cable ties.
- Slide in the GPS on top of the bike mount until it snaps into place




3. Initial Setup

Users will be prompted with the Initial Setup for the first use of GPSport 260. If the GPSport 260 is reset, the Initial Setup will automatically start when users turn on the device.



4. Basic Operation/ Sport Mode

Once the device is turned on, the main menu appears. Select **Sport Mode** and the default first page for Sport Mode appears **Speed Meter**. You are now on the Sport Page and are ready to use the basic function of this device.




Press the 5-direction button left ◀ or right ▶ to switch among pages with different sport information as shown in the following. The Speed Meter page can be defined by user with preferred Top or Bottom sport information. For detail, please refer to the user manual saved in the Tool CD that came with this device.

5. Starting/Stopping Logging

Auto-Start Logging

The GPSport 260 is set to automatically log your track once it is turned on. To stop/ pause logging during activity, just press the

Power button. The play icon will be replaced by pause icon as illustrated.




※ Users are able to use the Quick Menu function to start/pause the log. (⏏ + ⏏)

NOTES

- Barometer calibration is set to automatically perform by default. Users can perform the barometer calibration manually. Please refer to the section titled "Barometer Calibration" in the user manual for details on setting.
- When a warning icon appears on the status bar , it means the 3D compass needs calibration. Go to 3D compass mode to perform calibration.
- Charge the battery for 5 hours before using this device for the first time.
- Do not charge the device at high temperature otherwise the charging may not be performed or the lithium battery cannot be fully charged.

GPSport 260 Schnellanleitung

1. Geräteüberblick



Abkürzungen des Geschwindigkeitsmessers

- ALT = Höhe
- AVG = Durchschnitt
- BAR = Höhenmesser
- CAL = Kalorie
- KM = Kilometer
- KMH = Kilometer pro Stunde
- MAX = Max Geschwindigkeit
- MPH = Meilen pro Stunde
- ODA = Entfernungsmesser A
- ODB = Entfernungsmesser B
- SPD = Geschwindigkeit
- TIM = Zeit
- TOD CAL = Kalorien heute
- VAR = Abweichung


Tasten

Nutzen Sie die Tasten für die Basisfunktionen.

Name	Symbol	Funktion
Power Taste		Für Pause/Fortsetzung diese Taste drücken, wenn das Gerät angeschaltet ist. Für 3 Sekunden drücken um das Gerät ein-/auszuschalten.
Hintergrundbeleuchtung Menü Ausgang		Für 3 Sekunden drücken um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten. Zurück zum Hauptmenü
5-Wege Taster OK		Nutzen Sie Links, Hoch, Rechts und Runter um eine Option zu wählen. Drücken Sie die OK Taste um die Auswahl zu bestätigen.
System-Reset		Das System lässt sich mit dem Ein/Ausschalter nicht ausschalten.

2. Den Fahrradhalter anbringen

- (1) Befestigen Sie die Klammer im Klammerhalter.
- (2) Ziehen Sie die beiden Kabelbinder durch die Aussparungen am Klammerhalter.
- (3) Legen Sie die Gummianterlage unter den Fahrradhalter und befestigen Sie beides mit den beiden Kabelbindern sicher am Lenker oder Vorbau.
- (4) Das GPS auf den Halter schieben bis es einrastet.




3. Initialisieren

Nutzer werden gebeten, das GPSport 260 zu initialisieren, wenn Sie es das erste Mal nutzen. Wenn das GPSport 260 zurückgestellt wird, beginnt die Initialisierung automatisch sofern das Gerät eingeschaltet wird.



4. Basisnutzung / Sport Modus

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das Hauptmenü. Wählen Sie den **Sportmodus** und die voreingestellte erste Seite erscheint mit dem **Geschwindigkeitsmesser**. Sie sind jetzt auf der Sportseite und können die Basisfunktionen des Gerätes nutzen.



Drücken Sie den 5-Wege Taster nach links ◀ oder rechts ▶ um, wie im Folgenden gezeigt, zwischen den Seiten mit unterschiedlicher sportrelevanter Information zu wechseln. Die Geschwindigkeitsmesser-Seite kann vom Nutzer mit den vorgezogenen Hoch- oder Tief sportrelevanten Informationen personalisiert werden.

Für Details lesen Sie in der Betriebsanleitung auf der Werkzeug-CD, die mit dem Gerät geliefert wurde.

5. Start/Stopp Logging


Auto-Start Logging

Das GPSport 260 ist so eingestellt, dass es Ihre Route automatisch aufzeichnet, sobald es eingeschaltet wird. Um die Aufzeichnung zu stoppen/zu unterbrechen während Sie aktiv sind, drücken Sie

einfach die Power Taste. Das Symbol aufzeichnen "LOG" wird,

wie unten gezeigt, mit dem Symbol Pause "LOG" getauscht.

※ Sie können zum Starten/Unterbrechen des Protokolls auch die Schnellmenü-Funktion nutzen. (⏏ + ⌘)




Hinweise:

1. Vor dem Beginn jeder Freiluft-Aktivität sollte eine Barometer Kalibrierung durchgeführt werden. Die Standardeinstellung ist Auto-Kalibrierung. Gehen Sie auf **Hauptmenü** → **Einstellung** → **Kalibrierung** → **Barometer** um die Kalibrierung durchzuführen.
2. Wenn ein Warnsymbol auf der Statusleiste erscheint, bedeutet das, dass der 3D Kompass kalibriert werden muss. Gehen Sie zum 3D Kompass um eine Kalibrierung durchzuführen.
3. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme dieses Gerätes fünf Stunden lang auf.
4. Laden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, denn vielleicht kann das Laden nicht durchgeführt werden, oder die Lithium Batterie kann nicht komplett geladen werden.

Guía Rápida del GPSport 260

1. Información general



Lista de abreviaturas del velocímetro


ALT	=	Altitud
AVG	=	Velocidad promedio
BAR	=	Barómetro
CAL	=	Caloría
DST	=	Distancia
KM	=	Kilómetro
KMH	=	Kilómetros por hora
MAX	=	Velocidad máxima
MPH	=	Millas por hora
ODA	=	Odómetro A
ODB	=	Odómetro B
SPD	=	Velocidad
TIM	=	Hora
TOD CAL	=	Calorías de hoy
VAR	=	Variación

Botones

Nombre	Icono	Función
Botón de encendido/apagado		Pulse para pausar/reanudar el registro de información cuando el dispositivo esté encendido. Pulse durante 3 segundos para encender/apagar la unidad.
Luz de fondo Menú Salir		Pulse durante 3 segundos para encender/apagar la luz de fondo. Regrese al menú principal
5 direcciones Aceptar		Use Izquierda, Arriba, Derecha y Abajo para seleccionar una opción Pulse el botón Aceptar para confirmar la entrada.
Restablecer el sistema		No se puede apagar el sistema con el botón de encendido.

2. Cómo instalar la montura de la bicicleta

- (1) Anexe el soporte al portasoportes.
- (2) Pase los dos sujetacables a través de las ranuras del portasoportes.
- (3) Coloque la almohadilla de goma debajo de la montura de la bicicleta y anexe la montura de la bicicleta firmemente al poste de a bicicleta usando las dos amarraduras de cable.
- (4) Deslice el GPS encima de la montura de la bicicleta hasta que encaje en su lugar.



3. Configuración inicial

Los usuarios visualizarán la Configuración Inicial durante el primer uso del GPSport 260.

Si se reinicia el GPSport 260, la Configuración Inicial se ejecutará automáticamente cuando los usuarios enciendan el dispositivo.



4. Operación Básica/ Modo Deportivo

El menú principal aparecerá cuando se encienda el dispositivo. Seleccione **Modo Deportivo** y aparecerá la primera página predeterminada del Modo Deportivo: **Velocímetro**. Ahora se encuentra en la Página Deportes y está listo para usar las funciones básicas de este dispositivo.



Pulse el botón de 5 direcciones hacia la izquierda ◀ o hacia la derecha ▶ para cambiar entre las diferentes informaciones deportivas como se muestra a continuación. La página del Velocímetro puede ser definida por el usuario empleando la información deportiva de Arriba o Abajo. Para más detalles, consulte el manual almacenado en el CD Herramientas incluido con este dispositivo.


5. Cómo iniciar/detener el registro de información

Registro de información automático

El GPSport 260 ha sido configurado para registrar su trayecto automáticamente al encenderse el mismo. Para detener/hacer una pausa del registro de información durante la actividad, tan sólo

pulse el botón de encendido/apagado . El icono de reproducción "LOG" será substituido por el icono de pausa como se muestra en la imagen.

※ Los usuarios pueden utilizar la función Menú rápido para iniciar o pausar el registro de información. (⏏ +)




Hinweise:

1. La calibración del barómetro ha sido configurada para realizarse de manera predeterminada. Los usuarios pueden realizar la calibración del barómetro manualmente. Consulte la sección titulada **"Calibración del barómetro"** del manual del usuario para más detalles sobre la configuración.
2. La presencia un icono de advertencia en la barra de estado significa que la brújula 3D debe calibrarse. Pase al modo de brújula 3D para realizar la calibración.
3. Cargue la batería durante 5 horas utilizando este dispositivo la primera vez.
4. No cargue el dispositivo mientras haya una alta temperatura, ya que la batería de litio podría no cargarse o no cargarse completamente.

Guide de mise en route du GPSport 260

1. Description de l'appareil



Liste des abréviations du compteur de vitesse


- ALT = Altitude
- MOY = Vitesse moyenne
- BAR = Baromètre
- CAL = Calorie
- DST = Distance
- KM = Kilomètre
- KMH = Kilomètres par heure
- MAX = Vitesse max
- MPH = Miles par heure
- ODA = Odomètre A
- ODB = Odomètre B
- VIT = Vitesse
- DUR = Durée
- CAL AUJ = Calories aujourd'hui
- VAR = Variation

Boutons

Nom	Icône	Fonction
Bouton Marche		Appuyez pour faire une pause/continuer l'enregistrement lorsque l'appareil est allumé. Appuyez pendant 3 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.
Rétroéclairage Menu Quitter		Appuyez pendant 3 seconde pour allumer/éteindre le rétroéclairage. Retour au menu principal
5 directions OK		Utilisez les boutons Gauche, Haut, Droite et Bas pour sélectionner une option. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Réinitialisation du système		Impossibilité de mettre le système hors tension avec le bouton d'alimentation.

2. Installation sur un vélo

- (1) Attachez l'adaptateur sur le support d'adaptateur.
- (2) Faites passer deux attaches de câble dans les fentes du support d'adaptateur.
- (3) Mettez le coussin en caoutchouc sous le support de vélo et attachez le support de vélo à la barre du vélo en utilisant les deux attaches de câble.
- (4) Faites glisser le GPS dessus le support de vélo jusqu'à ce qu'il soit fixé dessus.



3. Premiers réglages

Vous devrez effectuer quelques premiers réglages la première fois que vous utilisez le GPSport 260. Si vous réinitialisez le GPSport 260, vous devrez refaire à nouveau les premiers réglages lorsque vous rallumez l'appareil.



4. Opérations basiques/Mode Sport

Lorsque vous allumez l'appareil, le menu principal s'affiche. Sélectionnez **Mode Sport** et la première page par défaut du Mode Sport affichera **Compteur de vitesse**. Vous êtes maintenant dans la Page Sport et vous pouvez utiliser les fonctions basiques de l'appareil.




Appuyez à gauche ◀ ou à droite ▶ sur le bouton à 5 directions pour changer de page, chaque page contient des informations de différents sports comme indiqué ci-dessous. La page Compteur de vitesse peut être configuré pour afficher les informations de sport Haut ou Bas. Pour plus de détails, référez-vous au manuel de l'utilisateur, sur le CD des outils fournis avec cet appareil.

5. Commencer/Arrêter l'enregistrement

Commencer auto l'enregistrement

Le GPSport 260 enregistrera automatiquement votre chemin une fois lorsqu'il est allumé. Pour arrêter/pauses l'enregistrement

pendant des activités, appuyez sur le bouton Marche . L'icône de lecture "LOG" sera remplacé par une icône de pause "||" comme indiqué.




※ L'utilisateur peut utiliser la fonction démarrer/mettre sur pause l'enregistrement du menu rapide. (D + F)

REMARQUES:

1. Le calibrage du baromètre a été réglé pour se faire automatiquement par défaut. Vous pouvez cependant faire un calibrage manuel du baromètre si vous le désirez. Veuillez vous référer à la section "Calibrage du baromètre" dans ce manuel de l'utilisateur pour plus de détails.
2. Lorsque l'icône d'avertissement apparaît sur la barre d'état , cela indique que le compas 3D a besoin d'être recalibré. Allez dans le mode Compas 3D pour faire le calibrage.
3. Chargez la batterie pendant 5 heures avant d'utiliser l'appareil la première fois.
4. Ne chargez pas l'appareil dans des endroits chauds autrement la batterie au lithium ne pourra pas se charger complètement.

Guida rapida GPSport 260

1. Informazioni generali




Pulsanti

Nome pulsante	Icona	Funzione
Pulsante alimentazione		Premere per mettere in pausa/ripristinare il registro quando il dispositivo è acceso. Premere per tre secondi per accendere o spegnere l'unità.
Retroilluminazione Menu Esci		Premere per tre secondi per accendere o spegnere la retroilluminazione. Ritorna al menù principale
5 direzioni OK		Usare i tasti sinistra, su, destra e giù per selezionare un'opzione. Premere "OK" per confermare il comando.
Reset del sistema		Impossibilità di spegnere il sistema mediante il tasto di alimentazione.

2. Installazione del supporto da bicicletta

- Fissare la staffa al supporto da bicicletta.
- Inserire le due fascette attraverso i fori del supporto della staffa.
- Collocare il cuscinetto in gomma sotto il supporto per la bicicletta e fissarlo saldamente al manubrio usando le due fascette.
- Far scorrere il GPS sulla parte superiore del supporto da bicicletta finché non fa uno scatto.




3. Configurazione iniziale

Al primo utilizzo di GPSport 260 viene richiesto all'utente di effettuare la configurazione iniziale. Se il GPSport 260 viene reimpostato, la configurazione iniziale verrà avviata automaticamente quando gli utenti accendono il dispositivo.



4. Funzionamento di base/Modalità sport

Una volta acceso il dispositivo, viene visualizzato il menu principale. Selezionare **Modalità sport** per visualizzare la prima pagina predefinita per tale modalità con il **Tachimetro**. A questo punto si è nella pagina Sport dove è possibile utilizzare le funzioni di base di questo dispositivo.




Premere il pulsante a cinque direzioni a sinistra ◀ o a destra ▶ per passare da una pagina all'altra, dove vi sono le differenti informazioni sportive come mostrato di seguito. La pagina del tachimetro può essere definita dall'utente con le informazioni sportive preferite in alto o in basso. Per i dettagli, fare riferimento al manuale utente salvato nel CD con gli strumenti in dotazione con il dispositivo.

5. Avvio/arresto della registrazione

Avvio automatico della registrazione

GPSport 260 è impostato per registrare automaticamente il proprio percorso una volta acceso. Per arrestare/mettere in pausa la

registrazione durante l'attività premere il pulsante . L'icona della riproduzione "LOG" verrà sostituita dall'icona della pausa "||" come illustrato.




※ Gli utenti possono usare la funzione Menu rapido per avviare/interrompere la registrazione. (D + F)

NOTA:

- La calibrazione del barometro è impostata per avvenire in automatico. Gli utenti possono effettuare la calibrazione del barometro manualmente. Fare riferimento alla sezione intitolata "**Calibrazione del barometro**" nel manuale utente per i dettagli sull'impostazione.
- Quando viene visualizzata l'icona di avviso sulla barra di stato , la bussola 3D deve essere calibrata. Andare sulla modalità bussola 3D per effettuare la calibrazione.
- Caricare la batteria per 5 ore prima di utilizzare questo dispositivo per la prima volta.
- Non caricare il dispositivo ad alte temperature, altrimenti l'operazione non verrà effettuata o la batteria al litio non si caricherà completamente.

GPSport 260 Rychlý průvodce

1. Popis zařízení



Speed Meter Abbreviation List


ALT	=	Výška
AVG	=	Průměrná rychlost
BAR	=	Barometr
CAL	=	Kalorie
DST	=	Vzdálenost
KM	=	Kilometr
KMH	=	Kilometrů za hodinu
MAX	=	Max rychlost
MPH	=	Míle za hodinu
ODA	=	Odometr A
ODB	=	Odometr B
SPD	=	Rychlost
TIM	=	Čas
TOD CAL	=	Dnešní kalorie
VAR	=	Variation

Tlačítka

Název	Ikoa	Funkce
Tlačítko Power		Stiskněte pro pauzu/pokračování záznamu pokud je zařízení zapnuté. Stiskněte a podržte 3 vteřiny pro zapnutí/vypnutí přístroje.
Podsvícení Menu Exit		Stiskněte a podržte 3 vteřiny pro zapnutí/vypnutí podsvícení. Návrat do hlavního menu.
5 směrů OK		Použití pro pohyb nahoru, dolů, doprava, doleva. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.
Resetovat přístroj		Nelze vypnout systém pomocí vypínače


2. Instalace držáku na řídítka

- Připojte kolébku k držáku.
- Přetáhněte 2 pásy skrze otvory v držáku.
- Umístěte gumovou podložku pod držák na řídítka a pásy dobře utáhněte.
- Nasuňte GPS do kolébky až zapadne na svoje místo.




3. Základní nastavení

Uživatel bude při prvním spuštění požádán o základní nastavení zařízení GPSport 260. V případě resetování zařízení GPSport 260, bude po startu toto nastavení opět vyžadováno.



4. Základní operace/režim sportu

Po zapnutí zařízení se objeví základní nabídka. Vyberte **Sport Mode** a první stránka se objeví **Speed Meter (rychloměr)**. Nacházíte se teď na obrazovce Sport Page a můžete začít využívat základní funkce zařízení.



Stiskem 5ti směrového tlačítka doleva ◀ nebo doprava ▶ se přepnete na další obrazovky s různými informacemi o vaší sportovní aktivitě. Obrazovka rychloměru může být přizpůsobena uživatelem, jestli upřednostňuje informace nahoře, nebo dole. Pro více informací si prostudujte Návod k obsluze, který je uložen na CD dodaném se zařízením.


5. Start/zastavení záznamu

Auto-Start Logging (Automatický start záznamu)

GPSport 260 zaznamenává trasu automaticky po zapnutí. Pro zastavení/přerušování záznamu v průběhu aktivity stiskněte

tlačítko Power . Ikona "LOG" se změní na ikonu přerušování "LOG" dle obrázku.

※ Uživatelé mohou používat funkci Quick Menu (Rychlá nabídka) ke spuštění/pozastavení záznamu. (+)




Poznámky

- Kalibrace barometru by se měla provádět před začátkem každé sportovní aktivity. Přejděte na: **Main Menu** → **Setting** → **Calibration** → **Barometer**
- Při zobrazení ikony v oblasti stavových ikon to znamená, že je potřeba provést kalibraci 3D kompasu. Přejděte na obrazovku 3D kompasu a provedte kalibraci.
- Před prvním použitím přístroje nechte nabíjet baterii alespoň 5 hodin.
- Nenabíjejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou. Nabíjení nemusí proběhnout, nebo se lithiová baterie nemusí zcela nabít.

GPSport 260 快速導引手冊

1. 外觀




按鍵功能表

名稱	圖示	功能
電源按鍵		當本裝置開啓時，可暫停/重新開始記錄 按壓 3 秒，將本裝置開機與關機。
選單退出		退出回到主選單。 按壓 3 秒，開啓或關閉背光。
五向鍵 OK 鍵		使用上下左右鍵選擇項目。 中間 OK 鍵為確認輸入。
系統重置		無法使用電源按鈕關閉系統電源時，請執行系統重置

2. 安裝腳踏車座架

- (1) 將座架裝上座架固定器。
- (2) 將兩條繫線帶穿過座架固定器的插槽。
- (3) 將橡皮墊置於腳踏車座架之下，並使用兩條繫線帶將腳踏車座架穩固地安裝於腳踏車龍頭上。
- (4) 將 GPS 插入腳踏車座架，直到卡入定位。※ 繫線帶可重複使用



3. 初始設定

在第一次使用 GPSport 260，使用者會被導引完成初始安裝程式。
如果 GPSport 260 被重置，當使用者開啓裝置時，初始安裝程式會自動執行。



4. 基本操作/ 運動模式

當 GPSport 260 開啓時，會出現下列主選單。選擇運動模式後，會自動出現時速表頁面。當看到此頁面，您就可以準備開始使用 GPSport 260 的基本功能。



使用 5 向鍵的 ◀左右▶ 鍵切換不同運動資訊功能的畫面。時速表頁面可變更顯示為您所想要的運動數值。有關功能的詳細使用說明，請參閱隨附光碟片內的使用手冊。


5. 開始/ 停止記錄

自動開始記錄

當 GPSport 260 開啓時，會自動開始記錄軌跡。

如您要停止或暫停記錄，只要按下 開關鍵即可；頁面右方的記錄

圖示“LOG”會變成暫停圖示“LOG”，如下圖所示。




※ 您可透過快速選單功能 (◁+▷)，在每個畫面都可以開始/ 暫停記錄。

註：

1. 氣壓高度計校正預設值是自動執行校正功能，使用者可自行更改為手動校正；詳細的校正設定使用說明請參閱隨附光碟片內的使用手冊。
2. 當在狀態列 出現警告圖示 訊息出現時，表示需要校正羅盤。請至 電子羅盤模式進行校正。
3. 第一次使用本產品，請先充電 5 小時後再使用
4. 在高溫下，可能無法執行充電或鋰電池無法完全充電。

GPSport 260 快速导引手册

1. 外观




按键菜单

名称	图示	功能
电源按键		当本装置开启时，可暂停/重新开始记录 按压 3 秒，将本装置开机与关机。
选单退出		退出回到主选单。 按压 3 秒，开启或关闭背光。
五向键 OK 键		使用上下左右键选择项目。 中间 OK 键为确认输入。
系统重置		无法使用电源按钮关闭系统电源时，请执行系统重置

2. 安装脚踏车座架

- 将座架装上座架固定器。
- 将两条扎线带穿过座架固定器的插槽。
- 将橡皮垫置于脚踏车座架之下，并使用两条扎线带将脚踏车座架稳固地安装于脚踏车龙头上。
- 将 GPS 插入脚踏车座架，直到卡入定位。※ 扎线带可重复使用



3. 初始设定

在第一次使用 GPSport 260，使用者会被引导完成初始安装程序。
如果 GPSport 260 被重置，当使用者开启装置时，初始安装程序会自动执行。



4. 基本操作/ 运动模式

当 GPSport 260 开启时，会出现下列主选单。选择运动模式后，会自动出现时速表页面。当看到此页面，您就可以准备开始使用 GPSport 260 的基本功能。



使用 5 向键的 ◀左右▶ 键切换不同运动信息功能的画面。时速表页面可变更显示为您所想要的运动数值。
有关功能的详细使用说明，请参阅随附光盘片内的使用手册。

5. 开始/ 停止记录


自动开始记录

当 GPSport 260 开启时，会自动开始记录轨迹。

如您要停止或暂停记录，只要按下 开关键即可；页面右方的记录

图标“LOG”会变成暂停图示“LOG”，如下图所示。

※ 您可透过快速选单功能 (D+)，在每个画面都可以开始/ 暂停记录。



注：

- 气压高度计校正默认值是自动执行校正功能，使用者可自行更改为手动校正；详细的校正设定使用说明请参阅随附光盘片内的使用手册。
- 当在状态列 出现警告图示 讯息出现时，表示需要校正罗盘。请至 电子罗盘模式进行校正。
- 第一次使用本产品，请先充电 5 小时后再使用
- 在高温下，可能无法执行充电或锂电池无法完全充电。